

LUFTTEKNIK

Installation AB

LUFTBEHANDLING

SPISFLÄKT

Vid användande av spisfläkt måste ett fönster öppnas. När fläktens används tar den luft från lägenheten, den luften måste ersättas med friskluft utifrån. Om inte luft kan tillföras så får fläkten sämre effekt, lägenhetens injusterade luftflöden, speciellt i WC och badrum, störs och på längre sikt kan det även få negativa effekter på lägenheten med fuktskador som följd.

SKÖTSEL AV VENTILER OCH DON



Tilluftsdon i tak. Demonteras genom att dra nedåt till fjädrarna släpper. Monteras genom att fjädrarna sätts i spåret i ramen och skjuts upp/in till den "snäpper" fast mot taket



Frånluftsventil. Demonteras genom att dra nedåt/utåt till fjädrarna släpper. Monteras genom att fjädrarna sätts i spåret i ramen och skjuts upp/in till den "snäpper" fast mot taket



Kontrollventil KLK. Demonteras genom att vrida/dra nedåt. Monteras genom att vrida/trycka in/upp tills den tätar mot taket.

Rengöring

Generellt gäller att det oftast räcker att damma av, om inte kan rengöringsmedel av mild karaktär användas.

Om ventil/don måste demonteras och rengöras, var aktsam så att inte inställt läge rubbas. Om det ändras kan det medföra att rätt luftflöde i lgh inte erhålls.