

Skärmväggar på balkoner eller terrasser

I vissa av dessa skärmar är det draget dagvattenrör för avvattningen av huset. Då ska ni vara försiktiga att dessa rör inte punkteras. Använd därför korta träskruv (20-33 mm) vid infästning i dessa. Ni kan skruva rakt in i väggen då furupanelen har bra hållfasthet för hängande laster.

Tegelfasad

Undvik att borra i den.